





МЭК.0хх.09.030-3.1 Э

Инв. № подл. и дата. Инв. № доп. и дата. Инв. № доп. и дата.




SAC1 ABP		
Соединение контактов	Положение рукоятки	Введ.
1 - 2	-	×
3 - 4	-	×
5 - 6	-	×

SAC2 Ручное упр./Телеупр.		
Соединение контактов	Положение рукоятки	Введ.
1 - 2	-	×
3 - 4	×	-

SAC3 Разрешение АСУ		
Соединение контактов	Положение рукоятки	Введ.
1 - 2	-	×

Дуговая защита	
Разрешение АВР	
Включение СВ по АВР	АВР
Разрешение АВР	
Контроль положения в ТН 1 секции	
Контроль положения в ТН 2 секции	
ЛЗШ	
УРОВ	
Схемы переключателей	



Шинки сигнализации	
Реле предупредительной сигнализации	
Реле аварийной сигнализации	
Сигнализация срабатывания клапанов дуговой защиты	
Автомат отключен	
включен	выключателя
отключен	выключателя
рабочее	выключателя
контрольное	выключателя
замкнут	выключателя
разомкнут	выключателя
предупредительная сигнализация	Цепи центральной сигнализации
аварийная сигнализация	Цепи центральной сигнализации